

Az RDJ100 napi programos szobatermosztát segítségével beállíthatja az Ön számára ideális helyiség hőmérsékletet. Az egyszerű kezelést a forgatógomb biztosítja.

	Aktuális helyiség-hőmérséklet °C
	A készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	A készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz
	A készülék a beállított készenléti (fagyvédelmi) hőmérsékletre szabályoz
	A funkció csak auto és komfort üzemmódban hatásos. A kijelzőn megjelenik a szimbólum, ha a felhasználó átállítja a helyiség-hőmérséklet alapjelét, amely a következő kapcsolási pontig marad aktív

**Kijelző**

	Hőigény jelzés
	Elemcsere szükséges
	Készenléti üzemmód: A készülék a fagyvédelmi hőmérsékletre szabályoz
	Takarék üzemmód: A készülék a takarékos hőmérsékletre szabályoz
	Komfort üzemmód: A készülék a komfort hőmérsékletre szabályoz
	Auto üzemmód: a beállított időprogram aktív

**Forgatógomb**  
Állítsa be a helyiség-hőmérsékletet

**Elem típus**  
2 db AA, 1,5 V elem

**Üzemmódváltásztó**

	Auto üzemmód: a készülék a beállított idő- és hőmérsékletprogram szerint működik
	Komfort üzemmód: a készülék a beállított komfort hőmérsékletre szabályoz
	Takarék üzemmód: a készülék a beállított takarékos hőmérsékletre szabályoz
	Készenléti üzemmód: a készülék fagyvédelmi hőmérsékletre (5 °C) szabályoz

**Átváltógomb**

Komfort és takarékos üzemmód közötti átváltógomb. A következő kapcsolási pontig hatásos (auto üzemmódban)

**Programbeállítás gomb**

	Óra beállítás
<b>A1</b>	Első felfűtés kezdete
<b>A2</b>	Első felfűtés vége
<b>A3</b>	Második felfűtés kezdete
<b>A4</b>	Második felfűtés vége
	Komfort hőmérséklet beállítás
	Takarék hőmérséklet beállítás
<b>RUN</b>	A programozás befejezése után állítsa a kapcsolót ebbe a pozícióba

### Bevezetés

A kezelési leírás ismerteti az RDJ100 szobatermosztát használatát.

### Tartalomjegyzék

Üzembevitel  
Első bekapcsolás  
Óra beállítása  
Felfűtések beállítása  
Komforthőmérséklet beállítása  
Takarék hőmérséklet beállítása  
A beállított hőmérsékletérték ideiglenes módosítása  
Elemcsere  
Energiamegtakarítás

**Üzembevitel**

Távolítsa el a fekete szigetelő szalagot az elemektől és megfelelően helyezze vissza az elemtartót.

**Első bekapcsolás**

Az elemek behelyezését követően az összes szimbólum megjelenik a kijelzőn kb. 2 másodpercig.

**Az óra beállítása**

- Állítsa a programbeállítás gombot a helyzetbe. Az óra villog.
- Állítsa be az időt a forgatógomb segítségével.
- A beállítást követően állítsa a programbeállítás gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.

DE

EN

FR

IT

NL

ES

PT

CS

HU

PL

SV

FI





ZH





TR

EL

RO

DA

	<p><b>Az első felfűtés kezdetének beállítása (első komfort periódus)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot az A1 helyzetbe.</li> <li>2. Az első felfűtési periódus kezdeti időpontja villog.</li> <li>3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
	<p><b>Az első felfűtés végének beállítása (első takarékos periódus)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot az A2 helyzetbe.</li> <li>2. Az első felfűtési periódus befejező időpontja villog.</li> <li>3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
	<p><b>A második felfűtés kezdetének beállítása (második komfort periódus)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot az A3 helyzetbe.</li> <li>2. A második felfűtési periódus kezdeti időpontja villog.</li> <li>3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
	<p><b>A második felfűtés végének beállítása (második takarékos periódus)</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot az A4 helyzetbe.</li> <li>2. A második felfűtési periódus befejező időpontja villog.</li> <li>3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
<p><b>Megjegyzés</b></p>	<p><b>A be- és kikapcsolási pontok (A1,A2,A3,A4) összetartoznak. Ha a kikapcsolási pontot a bekapcsolási ponthoz képest korábban állítja, a készülék automatikusan módosítja.</b></p>

	<p><b>Komfort hőmérséklet beállítása</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot T☀ állásba.</li> <li>2. Az első hőmérséklet villog.</li> <li>3. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>4. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
	<p><b>Takarék hőmérséklet beállítása</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Állítsa a programbeállítás gombot T☾ állásba. A takarékos hőmérséklet villog.</li> <li>2. A forgatógomb segítségével változtathatja a beállított értéket.</li> <li>3. A beállítást követően állítsa a programbeállító gombot másik állásba, ezáltal a készülék elmenti a beállított értéket.</li> </ol>
	<p><b>Ideiglenes hőmérséklet átállítás</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Auto üzemmódban lehetőség van a beállított hőmérsékletérték ideiglenes megváltoztatására, amennyiben a programbeállítás kapcsoló RUN állásban van.</li> <li>2. A forgatógomb segítségével meg tudja változtatni ideiglenesen a beállított hőmérsékletértéket.</li> <li>3. Az így beállított érték a következő kapcsolási pontig marad aktív. A hőmérséklet ideiglenesen módosítását a kijelző kéz szimbólum jelzi.</li> </ol>
	<p><b>Ideiglenes komfort hőmérséklet beállítása</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Közvetlenül forgassa a gombot óramutató járásával ellentétesen vagy megegyezően, hogy beállítsa a kívánt hőmérsékletet a Komfort üzemmód alatt (Komfort üzemmód hőmérséklete ideiglenesen felülíródik).</li> <li>2. Komfort hőmérséklet ideiglenes felülírása törlésre kerül, ha az üzemmód megváltozik.</li> </ol>
	<p><b>Elemcsere</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Készítse elő a 2 db új AA, 1.5 V elemet</li> <li>2. Húzza ki az elemtartót, cserélje ki a régi elemeket az újakra és helyezze vissza az elemtartót</li> <li>3. A lemerült elemek rendkívül környezetszennyezőek, kérjük a lemerült elemek gyűjtőbe dobja.</li> </ol>
	<p><b>Energiamegtakarítás</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ne állítsa 21 °C fölé a hőmérsékletet</li> <li>• Csak rövid ideig szellőztesse a helyiséget</li> </ul>