



## Helyiségtermosztátok KNX RDG100KN kommunikációval

**RDG160KN**  
**RDG165KN**

- fan coil alkalmazásokhoz
- univerzális alkalmazásokhoz,
- DX típusú kompresszoros alkalmazásokhoz

- KNX bus kommunikáció (S-mód és LTE mód)
- Háttérvilágított kijelző
- 2P / PI / P szabályozás
- On/Off, PWM, 3-pont vagy DC 0...10 V szabályozó kiemenet
- Kimenet 3-fokozatú, 1-fokozatú vagy ECM ventilátorhoz (DC 0..10 V)
- 3 multifunkcionális bemenet kártya-kontaktushoz, külső érzékelőhöz, stb.
- Működési módok: Komfort, Energiatakarékos és Védelem
- Automatikus vagy manuális ventilátorszabályozás
- Automatikus vagy manuális fűtés/hűtés átváltás
- Minimum és maximum helyiség hőmérséklet alapjel korlátozás
- Szabályozás a helyiség hőmérséklet vagy a visszatérő hőm. alapján
- Kiválasztható relé kimenet funkciók (RDG16..KN)
- Beépített páratartalom érzékelő és páratartalom szabályozás (RDG165KN)
- Állítható üzembehelyezési és szabályozási paraméterek
- Üzembehelyezés Synco ACS, ETS vagy helyi HMI-n keresztül
- Synco rendszerhez történő integrálási lehetőség
- Desigo rendszerhez történő integrálási lehetőség csoport címzés által (ETS) vagy egyedi címzés által
- Harmadik gyártó rendszeréhez történő integrálási lehetőség csoport címzés által (ETS)
- Tápfeszültség:  
RDG100KN: AC 230 V, RDG16..KN: AC 24 V

4.0 kiadás

Az RDG1...KN helyiségtermosztátok az alábbi rendszerekkel való használathoz lettek kifejlesztve:

**Fan coil eszközök** ON/OFF (BE/KI) vagy modulációs / DC szabályozó kimenetekén keresztül:

- 2-csőes rendszer
- 2- csőes rendszer elektromos fűtővel
- 2- csőes rendszer és radiátoros / padlófűtés
- 4- csőes rendszer
- 4- csőes rendszer elektromos fűtővel (RDG100KN)
- 2-fokozatú fűtési vagy hűtési rendszer

**Hűtött / fűtött mennyezetek (vagy radiátorok)** ON/OFF (BE/KI) vagy modulációs / DC szabályozó kimenetekén keresztül:

- Hűtött / fűtött mennyezet
- Hűtött / fűtött mennyezet elektromos fűtővel
- Hűtött / fűtött mennyezet és radiátoros / padlófűtés
- Hűtött mennyezet és radiátoros / padlófűtés
- Hűtött / fűtött mennyezet, 2-fokozatú hűtés vagy fűtés

**Kompresszoros alkalmazás** On/Off szabályozással (RDG16..KN):

- Fűtés vagy hűtés, kompresszorok DX-típusú készülékben
- Fűtés vagy hűtés, kompresszorok DX-típusú készülékben elektromos fűtővel
- Fűtés vagy hűtés, kompresszorok DX-típusú készülékben radiátorral
- 2-fokozatú fűtés vagy hűtés, Kompresszorok DX-típusú készülékben

**Az RDG100KN szabályoz...**

- Egy 1 vagy 3-fokozatú ventilátort
- Egy vagy két On/Off / PWM / 3-pontos szelepmozgatót
- Egy szelepmozgatót és egy elektromos fűtőt / radiátort

**Az RDG16..KN szabályoz...**

- Egy 1 vagy 3-fokozatú vagy DC 0...10 V ventilátort
- Egy vagy két On/Off szelepmozgatót / el. fűtőt / radiátort DC ventilátorral
- Egy vagy két DC szelepmozgatót / el. fűtőt / radiátort DC ventilátorral
- Egy vagy két DC szelepmozgatót / el. fűtőt / radiátort 1 / 3-fokozatú ventilátorral
- Egy On/Off szelepmozgatót, egy DC szelepmozgatót DC ventilátorral
- 1 vagy 2-fokozatú kompresszort DX-típusú készülékben, elektromos fűtővel / radiátorral

Különböző rendszerekben az alábbi funkciókhoz:

- Fűtés vagy hűtés mód
- Automatikus fűtés/hűtés átváltás
- Manuális fűtés/hűtés átváltás
- Fűtés és hűtés mód (pl. 4-csőes rendszerek)

A termosztátok egy előre beállított alkalmazással kerülnek leszállításra.

A kívánt alkalmazás az üzembehelyezés során választható ki az alábbi eszközök egyikével:

- Synco ACS
- ETS
- Helyileg DIP kapcsolókkal és HMI-vel

- Helyiség hőmérséklet fenntartása a beépített hőmérsékletérzékelő vagy külső hőmérsékletérzékelő / visszatérő léghőmérséklet érzékelő jele alapján
- Minimum/maximum páratartalom szabályozás a hőmérsékleti alapjel léptetésével és a légnedvesítő/párátlanító kapcsolásával (RDG165KN)
- Átváltás a fűtés és hűtés mód között (automatikus helyi- vagy bus érzékelő alapján, vagy manuálisan)
- Alkalmazások kiválasztása DIP kapcsolók vagy szerviz eszköz által (ACS, ETS)
- Működési mód kiválasztása a készüléken található üzemmód gomb használatával
- Paraméterek letöltése a szerviz eszköz segítségével (ACS, ETS)
- Komfort üzemmód ideiglenes meghosszabbítása
- Egy- vagy 3-fokozatú illetve DC 0...10 V-os ventilátorszabályozás (automatikus vagy manuális)
- Helyiség hőmérséklet vagy beállított érték kijelzése °C vagy °F-ben
- Helyiség hőmérsékleti alapjel minimum és maximum korlátozása
- Billentyűzár (automatikus vagy manuális)
- Három multifunkcionális bemenet, szabadon kiválasztható:
  - Működési mód váltó kontaktus (kártya-kontaktus, ablak-kontaktus, stb.)
  - Ablak kontaktus alapján történő Védett üzemmódra kapcsolás (RDG165KN)
  - Jelenlét érzékelő alapján történő Komfort módra kapcsolás (RDG165KN)
  - Automatikus fűtés/hűtés átkapcsoló érzékelő
  - Külső helyiség hőmérséklet érzékelő vagy visszatérő léghőmérséklet érzékelő
  - Harmatpont érzékelő
  - Elektromos fűtő engedélyezés
  - Hiba bemenet
  - Felügyeleti bemenet hőmérséklet érzékelőhöz vagy kapcsoló álláshoz
  - Befűjt levegő hőmérséklet érzékelő (RDG16..KN)
- Kiegészítő ventilátorszabályozási funkciók, pl. ventilátor ütés, ventilátor késleltetett indítás, kiválasztható vent.működés (engedve, tiltva vagy a fűtés/hűtés módtól függően)
- Tisztítási funkció 2-járatú szeleppel
- Ventilátorszűrő tisztításra emlékeztető funkció (P62)
- Padlófűtés hőmérséklet korlátozása
- Befűjt levegő minimum és maximum hőmérséklet korlátozása (RDG16..KN)
- Kapcsolódási lehetőség AQR és QMX érzékelőkhöz helyiség páratartalom és helyiség hőmérséklet mérésre (RDG165KN)
- Kapcsolódási lehetőség QMX helyiség kezelőkhöz helyiség páratartalom, helyiség hőmérséklet méréshez és ventilátor működtetéshez, működési mód és alapjel állításhoz (RDG165KN)
- Vegyes funkciók 2-csőves és 2-fokozatú alkalmazásokhoz az 1<sup>st</sup> fokozat fűtés kapcsolására a 2<sup>nd</sup> fokozat hűtésre (RDG165KN)
- A ventilátor kimenet engedélyezése csak a 2<sup>nd</sup> fokozathoz (RDG165KN)
- Kiválasztható relé funkciók (RDG165KN):
  - Külső eszköz lekapcsolása Védett üzemmódban
  - Külső eszköz bekapcsolása (pl. szivattyú) fűtés/hűtés alatt
  - Fűtés/hűtés kimenet állapot jelzés
  - Párátlanító/légnedvesítő szabályozó kimenet
- Üzembehelyezési és szabályozási paraméterek gyári értékeinek visszatöltése
- KNX bus (CE+ és CE- terminálok) Synco vagy KNX kompatibilis készülékekkel történő kommunikációhoz
- Külső hőmérséklet vagy pontos idő KNX bus-on keresztüli kijelzése
- Időprogram és alapjelek központi szabályozása KNX bus-on keresztül
- Energiatakarékos alapjelek szabályozása KNX bus-on (RDG165KN)

- Synco RMB795B szabályozóval, a termosztát hőigény jelzése felhasználható az energiafelhasználás optimalizálására

## Alkalmazások

Az RDG1.. termosztát az alábbi alkalmazásokat támogatja, melyeket a készülék hátoldalán található DIP – kapcsolókkal, vagy a szerviz eszközzel lehet beállítani.

### Távolról történő beállítás

Az 1...3 DIP kapcsolókat ki kell kapcsolni (távolról történő beállítás, gyári beállítás), hogy egy alkalmazást a szerviz eszköz használatával lehessen kiválasztani.

Távolról történő beállítás, szerviz eszköz használatával (gyári beállítás)

- Synco ACS
- ETS



### Tudnivaló

#### RDG100KN

- A P46/P47-nél lehet átkapcsolni a kimenetet On/Off-ról gyári beállítás) PWM-re
- A 4 és 5 DIP kapcsolókkal lehet átkapcsolni a kimenetet On/Off-ról 3-pontra

#### RDG16..KN

- A P46/P47-nél lehet átkapcsolni a szelep kimenetet DC-ről (gyári beáll.) On/Off-ra
- A 4-es DIP kapcsolóval lehet átkapcsolni a ventilátor kimenetet DC-ről (gyári beállítás) 3-fokozatra

## Alkalmazások fan coil rendszerekhez

Alkalmazások, DIP beállítások, Szabályozó kiemenetek		
<ul style="list-style-type: none"> <li>2- csöves fan coil készülék</li> </ul> <p>RDG100KN, RDG16..KN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-csőves fan coil és elektromos fűtő</li> </ul> <p>RDG100KN, RDG16..KN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>2-csőves fan coil és radiát./padlófűt</li> </ul> <p>RDG100KN, RDG16..KN</p>
<ul style="list-style-type: none"> <li>2-csőves / 2-fok. fan coil készülék</li> </ul> <p>RDG100KN, RDG16..KN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4-csőves fan coil készülék</li> </ul> <p>RDG100KN, RDG16..KN</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>4- csöves fan coil és elektromos fűtő</li> </ul> <p>RDG100KN</p>

YHC.. Fűtési / hűtési szelepszegítő

YH Fűtési szelepszegítő

YC Hűtési szelepszegítő

YE Elektromos fűtő

M1 1-fokozatú vagy 3-fokozatú ventilátor

B1 Visszatérő léghőmérséklet érzékelő vagy külső helyiség hőmérséklet érzékelő (opcionális)


B2 Átváltó érzékelő (opcionális)

Cikkszám	Szabályozó kiemenetek	Ventilátor
RDG100KN	On/Off, PWM, 3-pont	3-fokozat, 1- fokozat
RDG16..KN	DC 0...10 V	3- fokozat, 1- fokozat, DC0...10 V
	On/Off	DC 0...10 V

## Alkalmazások Univerzális rendszerekhez


### Alkalmazások, DIP beállítások, Szabályozó kiemenetek

- Hűtött/fűtött mennyezet




RDG100KN, RDG16..KN

- Hűtött/fűtött mennyezet és elektromos fűtő




RDG100KN, RDG16..KN

- Hűtött/fűtött mennyezet és radiátor / padló fűtés




RDG100KN, RDG16..KN

- 2-fokozatú hűtött/fűtött mennyezet



RDG100KN, RDG16..KN

- Hűtött mennyezet és radiátor




RDG100KN, RDG16..KN

YHC.. Fűtési / hűtési szelepszabályozó  
 YH Fűtési szelepszabályozó  
 YC Hűtési szelepszabályozó  
 YE Elektromos fűtő  
 D3 Harmatpont érzékelő

M1 1-fokozatú vagy 3-fokozatú ventilátor  
 B1 Visszatérő léghőmérséklet érzékelő vagy külső helyiséghőmérséklet érzékelő (opcionális)  
 B2 Átváltó érzékelő (opcionális)

Cikkszám	Szabályozó kiemenetek
RDG100KN	On/Off, PWM, 3-pont
RDG16..KN	On/Off, DC 0...10 V

## Alkalmazások hőszivattyús rendszerekhez (RDG16..KN)



N1 Termosztát

Y10/Q1 kimenet: Fűtés vagy fűtés/hűtés

Y20/Q2 kimenet: Csak hűtés (fűtés/hűtés)

YE Elektromos fűtő

B1 Visszatérő léghőmérséklet érzékelő vagy külső helyiség hőmérséklet érzékelő (opcionális)

D3 Harmatpont érzékelő

Cikkszám	Szabályozó kiemenetek	Ventilátor
RDG16..KN	On/Off, DC 0...10 V	Tiltva, DC 0...10 V

## Típustáblázat

Cikkszám	Raktári szám	Jellemzők								
		Tápfeszültség	Szabályozó kimenetek száma				Ventilátor		Páratartalom	Háttérvilágított LCD
			On/Off	PWM	3-pos.	DC	3-speed	DC		
RDG100KN	S55770-T163	AC 230 V	3 <sup>1)</sup>	2 <sup>1)</sup>	2 <sup>1)</sup>		✓		✓	
RDG160KN	S55770-T297	AC 24 V	2 <sup>2)</sup>			2 <sup>2)</sup>		✓	✓	
						2	✓ <sup>3)</sup>			
RDG165KN	S55770-T347	AC 24 V	2 <sup>2)</sup>			2 <sup>2)</sup>		✓	✓	
						2	✓ <sup>3)</sup>	✓ <sup>4)</sup>		













<sup>1)</sup> Kiválasztható: On/Off, PWM vagy 3-pont (triak kimenetek)

<sup>2)</sup> On/Off vagy DC szabályozó jel

<sup>3)</sup> 3-fokozatú ventilátor csak DC kimeneten keresztül választható















<sup>4)</sup> Párátlanító engedélyező kontaktus külső DC – On/Off konverteren keresztül

## Kiegészítők listája

	Leírás	Cikkszám	Adatlap
	Kábel hőmérsékletérzékelő vagy üzemmódváltó érintkező, 2.5 m kábelhossz NTC (3 kΩ 25 °C-nál)	 QAH11.1	1840
	Helyiség hőmérsékletérzékelő NTC (3 kΩ at 25 °C)	 QAA32	1747
	Kondenzáció érzékelő	 QXA2601 QXA2602 QXA2603 QXA2604	3302
	Süllyesztett KNX helyiség érzékelő (Alaplap és front modul)	 AQR2570N.. AQR2532NNW AQR2533NNW AQR2535NNW	1411
	Fali-szerelésű KNX érzékelő	 QMX3.P30 QMX3.P70	1602
On/Off szelepszegítők	Elektromotoros On/Off szelepszegítő	 SFA21..	4863
	Elektromotoros on / off szelep és szelepszegítő (csak AP, UAE, SA és IN-ben elérhető)	 MVI../MXI..	4867
	Zónaszelep mozgató (csak AP, UAE, SA és IN-ben elérhető)	 SUA..	4832
On / off és PWM szelepszegítők <sup>1)</sup>	Termoelektromos szelepszegítők (radiátor szelepekhez) AC 230 V, NO	 STA23.. <sup>1)</sup>	4884
	Termoelektromos szelepszegítők (radiátor szelepekhez) AC 24 V, NO	 STA73.. <sup>1)</sup>	4884
	Termoelektromos szelepszegítők AC 230 V (kis szelepekhez 2.5 mm), NC	 STP23.. <sup>1)</sup>	4884
	Termoelektromos szelepszegítők AC 24 V (kis szelepekhez 2.5 mm), NC	 STP73.. <sup>1)</sup>	4884



## 3- pontos szelepmozgatók

Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (radiátorszelepekhez)		SSA31..	4893
Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (2- és 3-járatú szelepekhez/ V...P45)		SSC31	4895
Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (kis szelepekhez 2,5 mm)		SSP31..	4864
Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (kis szelepekhez 5,5 mm)		SSB31..	4891
Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (kis szelepekhez 5,5 mm)		SSD31..	4861
Elektromos szelepmozgató, 3-pontos (kis szelepekhez 5,5 mm)		SQS35..	4573
Elektromos szelepmozgató, DC 0...10 V (radiátorszelepekhez)		SSA61..	4893
Elektromos szelepmozg., DC 0...10 V (2- és 3-járatú szelepekhez / V...P45)		SSC61..	4895
Elektromos szelepmozg., DC 0...10 V (kis szelepekhez 2.5 mm)		SSP61..	4864
Elektromos szelepmozg., DC 0...10 V (kis szelepekhez 5.5 mm)		SSB61..	4891
Elektromos szelepmozg., DC 0...10 V (Kombi szelepekhez VPI45..)		SSD61..	4861
Elektromos szelepmozg., DC 0...10 V (kis szelepekhez 5.5 mm)		SQS65..	4573
Termoelektromos szelepmozgató, AC 24 V, NC, DC 0...10 V, 1 m		STA63	4884
Termoelektromos szelepmozgató, AC 24 V, NO, DC 0...10 V, 1 m		STP63	4884

## DC 0...10 V szelepmozgatók

<sup>1)</sup> PWM szabályozással, nem biztosítható a tökéletesen pontos párhuzamos működése egynél több termoelektromos szelepmozgatónak.

Ha több fan-coil rendszer van szabályozva ugyanarról a szobatermosztátról, akkor célszerű előnyben részesíteni On/Off vagy 3-pontos szelepmozgatók alkalmazását.

**Note** A szelepmozgatók párhuzamos működésével és maximális számával kapcsolatban, az információkat lásd a kiválasztott szelepmozgató adatlapjában, ügyelve a listában szereplő alacsonyabb értékekre:

A párhuzamosan működtetett szelepmozgatók maximális száma RDG100KN-nél

- max 6 SS...31.. szelepmozgató (3-pont)
- max 4 ST...23.. ha On/Off vezérlő jellel van működtetve
- max 10 SFA., SUA., MVI., MXI.. On/Off szelepmozgató

Az SQS35 párhuzamos működtetése nem lehetséges

A párhuzamosan működtetett szelepmozgatók maximális száma RDG16..KN-nél:

- max 10 SS...61.. szelepmozgató (DC)
- max 10 ST...23/63/73... szelepmozgató (DC vagy On/Off)
- max 10 SFA., SUA., MVI., MXI ... On/Off szelepmozgató
- max 10 SQS65 szelepmozgató (DC)

## Kiegészítők

Megnevezés	Cikkszám	Adatlap
KNX táp 160 mA (Siemens BT LV)	<b>5WG1 125-1AB02</b>	--
KNX táp 320 mA (Siemens BT LV)	<b>5WG1 125-1AB12</b>	--
KNX táp 640 mA (Siemens BT LV)	<b>5WG1 125-1AB22</b>	--


## Műszaki tartalom

A szabályozó két részből áll:

- A szabályozó maga (front panel), mely tartalmazza az elektronikát, a működtető részeket és a beépített helyiség hőmérséklet érzékelőt.
- Alaplap a szereléshez, mely tartalmazza a csavaros csatlakozóterminálokat


A termosztát burkolata az alaplapra illeszthető és 2 csavarral rögzíthető.

## Kezelés és beállítás



- 1) Működési mód kiválasztó / Esc
- 2) Ventilátor üzemmód kiválasztó / Ok
- 3) Forgatógomb a hőmérséklet és más paraméterek beállításához

## Kijelző




0191Z10

#	Szimbólum	Leírás	#	Szimbólum	Leírás
1		Fűtési mód	15		Manuális ventilátorműködés
2		Fűtési mód elektromos fűtő bekapcsolva	16		Ventilátor sebesség
3		Hűtési mód			1. fokozat
4		Komfort üzemmód			2. fokozat
5		Energiatakarékos üzemmód			3. fokozat
6		Automatikus üzemmód az időprogramnak megfelelően (bus-on keresztül)	17		Celsius fok Fahrenheit fok
8		Védett üzemmód	18		Karaktermező a hőmérsékleti értékek megjelenítésére
9		Kilépés	19		Billentyűzet lezárva
10		Kiegészítő felhasznál. infok, mint kinti hőmérséklet  vagy pontos idő a KNX bus-ról, vagy relatív páratartalom (csak RDG165KN) A paramétereknél kiválasztható	20		Kondenzáció a helyiségben (harmatpont érzékelő aktív) vagy páratartalom szabályozás aktív
11		Délelőtt, 12-órás üzemmódnál Délután, 12-órás üzemmódnál	21		Hét napjai a KNX bus-ról 1...7: 1 = Hétfő / 7 = Vasárnap
12	% r.H icon"/>	Relatív páratartalom (csak RDG165KN)	22		Hiba
13		Paraméterek elfogadása	23		Ideiglenes időzítő funkció aktív (látható ha pl. az üzemmód ideiglenesen meg van hosszabbítva, vagy a távollét funkció aktív)
14		Automatikus ventilátorműködés	24		A helyiség hőmérséklet kijelzését mutatja

Lásd a "Referencia dokumentáció" fejezetnél, a 18.oldalon pl. a KNX bus kiépítéséhez (topológia, bus erősítő, stb.) és hogyan kell kiválasztani és méretezni a csatlakozó vezetékeket a tápellátáshoz és a terepi készülékekhez.

## Szerelés és beépítés

Nem szabad lyukba, könyvespolcra, függöny mögé, radiátor fölé szerelni és ne érje direkt sugárzó hőhatása a készüléket. Szerelési magasság kb. 1,5m a padlószinttől.



### Szerelés



### Bekötés



- A készüléket tiszta, száraz beltéri helyre kell szerelni, és nem szabad kitenni hűtő/fűtő készülék közvetlen hatásának, páranak vagy fröccsenő víznek.
- Lásd még a M3191, M3191.1 vagy M3191.2 szerelési leírásban a termosztáthoz mellékelve.

- A helyi előírásokat be kell tartani a vezetékek, a védettség és a termosztát földelése szempontjából.

### Figyelem!

### Nincs belső fázis védelem a külső fogyasztók betáp vezetékei számára (Q1, Q2, Q3, Yx vagy Yxx)!

Tűzveszély és sérülés veszélye a rövidzárlat miatt!

- A beépített túláram védő eszköz szerinti helyi előírásoknak megfelelően kell kiválasztani a vezeték átmérőket
- Az AC 230 V tápfeszültség fázisának egy 10A-nál nem nagyobb kismegszakítóval ellátottnak kell lennie
- Az AC 230V tápfeszültségnek megfelelő méretű kábeleket kell alkalmazni a termosztáthoz, ventilátorhoz és a szelepmozgatóhoz
- Csak AC 230 V-os szelepmozgatókat szabad használni
- X1-M, X2-M vagy D1-GND: több kapcsoló (pl. nyári/téli átváltás) lehet bekötve párhuzamosan. A kontaktusok maximális kapcsolási terhelhetőségét az eszközök bekötésénél figyelembe kell venni
- Az X1-M és X2-M bemenetek hálózati feszültséggel terheltek (csak RDG100KN).  
Az érzékelők bekötő kábeleinek alkalmasnak kell lenniük AC 230 V hálózati feszültség viselésére
- Kiválasztható relé funkciók (RDG16..KN): Kövesse a P3191 leírásban található utasításokat amennyiben a relé kimenetekre külső eszközt kíván csatlakoztatni
- A D1-GND és KNX kommunikációs bemenetek CE+ / CE- kábeleit szigetelni kell 230 V ellen, amennyiben a kötődobozban AC 230 V hálózati feszültségű kábelek is futnak
- Mielőtt a termosztátot levesszük a tartó alaplapról, a hálózati tápfeszültséget meg kell szüntetni



- Amennyiben külső KNX bus tápellátást csatlakoztatnak a kommunikációképes termosztátokhoz illetve a Synco szabályozókhoz, akkor a Synco szabályozók belső KNX bus-tápját ki kell kapcsolni

## Üzembehelyezési tudnivalók

### Alkalmazások

A szobatermosztátok mindig előre beállított alkalmazásokkal kerülnek leszállításra.

A kívánt alkalmazás kiválasztását és aktiválását az üzembehelyezés során az alábbi eszközök egyikével lehet elvégezni:

- Helyileg DIP kapcsolókkal és HMI-vel
- Synco ACS szoftverrel
  - 5.11 verzió vagy újabb (RDG1..0KN-hez)
  - 8.32 verzió vagy újabb (RDG165KN-hez)
- ETS4 verzió vagy újabb

### DIP kapcsolók

Állítsa be a DIP kapcsolókat, mielőtt a termosztátot bepattintja az alaplapra, ha a kívánt alkalmazást a **DIP kapcsolókkal** akarja beállítani.

Mindegyik DIP kapcsolót "OFF"-ra kell állítani ("távoli beállítás"), ha Ön a kívánt alkalmazást a **programozó eszközökkel** kívánja beállítani.

A tápfeszültség rákapcsolása után, a termosztát csinál egy reset-et, mialatt valamennyi LCD szegmens villog, ezzel jelezve hogy a reset megfelelően megtörtént. A reset után – mely kb. 3 sec.-ig tart – a termosztát készen áll egy megfelelően képzett HVAC szakember általi beüzemelésre.


Ha mindegyik DIP kapcsoló OFF-ra van állítva, a kijelzőn a "NO APPL" látható, ezzel jelezve, hogy egy programozó eszközzel való beállítás szükséges.

### Tudnivaló

Minden alkalommal amikor az alkalmazást megváltoztatják, a termosztát visszatölti a gyári szabályozási paramétereket, kivéve a KNX készülék és zóna címeket!

### Eszköz csatlakoztatása

Csatlakoztassa a Synco ACS vagy ETS eszközt a KNX bus kábelének bármely pontjára az üzembehelyezéshez:



Az ACS és az ETS valamilyen interfészt igényel:

- RS232 KNX interfész (pl. Siemens N148/UP146/UP152)
- OC1700, OC1702 USB- KNX interfész

### Tudnivaló

Egy külső KNX bus tápra van szükség ha egy RDG1...KN készüléket csatlakoztatnak közvetlenül valamelyik eszközhöz (ACS vagy ETS) KNX interfészen keresztül.

## Szabályozási paraméterek

A termosztát szabályozási paraméterei beállíthatók a teljes rendszer optimális működésének biztosítására (lásd P3191 bázis dokumentáció).

A paraméterek az alábbi eszközökkel állíthatók be:

- Helyileg HMI-vel
- Synco ACS-sel
- ETS-sel

## Szabályozási szekvenciák

- A szabályozási szekvencia beállítását a P01 paraméternél lehet elvégezni, amennyiben az alkalmazás szükségessé teszi. A gyári beállítás a következő:

Alkalmazás	P01 gyári beállítás
2-csöves és hűtött/fűtött mennyezet, és 2-fokoz.	1 = Csak hűtés
4-csöves, hűtött mennyezet és radiátor	4 = Fűtés és hűtés

## Érzékelő kalibrálása

- A hőmérséklet érzékelőt át lehet kalibrálni, ha a termosztáton kijelzett érték nem egyezik meg a ténylegesen mérhető helyiség hőmérséklettel (min. 1 órás működés után). Ehhez a P05 paramétert kell megváltoztatni.

## Alapjel és tartomány korlátozás

- Ajánlott átnézni az alapjeleket és alapjel tartományokat (P08...P12 paraméterek) és szükség szerint megváltoztatni azokat a maximális komfort és energiamegtakarítás érdekében.

## Programozás mód

A programozási mód segít beazonosítani a termosztátot a KNX hálózatban az üzembelyezés alatt.

Nyomja le egyszerre a bal és jobb gombokat 6 sec.-ig hogy belépjen a programozási módba, mely a kijelzőn "PrOG"-ként látszik.

A programozási mód mindaddig aktív marad, amíg a termosztát azonosítása befejeződik.

## KNX készülék címek hozzárendelése

A készülék címet hozzá lehet rendelni (P81) HMI-vel, ACS-sel vagy ETS-sel.

Ha a készülék címet 255-re állítják, a kommunikáció kikapcsolásra kerül (nincs adatcsere).

## KNX csoport címek hozzárendelése

Használja az ETS-t az RDG kommunikációképes készülékek KNX csoport címekhez történő hozzárendeléséhez.

## KNX sorozat szám

Minden egyes készüléknek van egy egyedi KNX sorozat száma a hátoldalán. Egy tartozék matrica van az adott KNX sorozat számmal a készülék csomagolásában mellékelve. Ez segíti a kivitelezőt a rendszer dokumentáció elkészítésében.

## Hulladékkezelés



A készülékek elektronikai készülék besorolás alá esnek a a 2012/19/EU Európai Direktíva hulladékkezelési szempontjából, és nem kezelhetők együtt a háztartási hulladékokkal.

- A készülékek hulladékkezelését a megfelelő elkülönített csatornákon keresztül kell végezni.
- Valamennyi vonatkozó előírást és törvényt be kell tartani.

## Műszaki adatok

### RDG100KN

 Tápellátás

Hálózati feszültség AC 230 V  
 Frekvencia 50/60 Hz  
 Teljesítményfelvétel Max. 8 VA / 1 W



**Nincs belső biztosíték!**

Külső védelem max. C 10 A kismegszakító alkalmazásával szükséges minden esetben

Kimenetek

Ventilátor kimenet Q1, Q2, Q3 – N AC 230 V  
 Min. max. teljesítmény - rezisztív (induktív) 5 mA...5(4) A



Nincs belső biztosíték

Külső védelem max. C 10 A kismegszakító alkalmazásával a betáp fázisban szükséges minden esetben

 Figyelem!

**Ventilátorokat TILOS párhuzamosan csatlakoztatni!**

Egy ventilátort lehet közvetlenül csatlakoztatni, további ventilátoroknál egy relét kell bekötni mindegyik fokozathoz.

Szabályozó kimenetek	Szabályozó kimenetek
Y1, Y2, Y3, Y4-N	Y1, Y2, Y3, Y4-N
Teljesítmény korlát	Teljesítmény korlát

Bemenetek

Multifunkcionális bemenet

X1-M / X2-M

Hőmérséklet érzékelő bemenet

Típusa QAH11.1 (NTC)

Hőmérséklet tartomány 0...49 °C

Kábelhossz Max. 80 m

Digitális bemenet

Működés jellege Beállítható (NO/NC)

Kontaktus érzékenysége DC 0...5 V, max. 5 mA

Több termosztát párhuzamos bekötése egy kapcsolóra Max. 20 termosztát per kapcsoló. **Ne keverje a D1-gyel!**

Hálózati fesz.elleni szigetelés N/A, hálózati potenciál 

D1-GND

Működés jellege Beállítható (NO/NC)

Kontaktus érzékenysége SELV DC 6...15 V, 3...6 mA

Több termosztát párhuzamos bekötése egy kapcsolóra Max. 20 termosztát per kapcsoló. **Ne keverje a X1 / X2-vel!**

Hálózati fesz.elleni szigetelés 3.75 kV, erősített szigetelés

Bemenetek funkciója

Kiválasztható

Külső hőmérsékletérzékelő, fűtés/hűtés átváltó X1: P38

érzékelő, Üzem mód átváltó kontaktus, harmatpont X2: P40

érzékelő kontaktus, elektromos fűtő engedélyező D1: P42

kontaktus, hiba érzékelő, felügyeleti kontaktus

## RDG16..KN

 Tápellátás

Tápfeszültség	AC 24 V
DC 24 V: Tartsa be hogy a G a +-ra és G0 a "-ra	DC 24 V
Frekvencia	50/60 Hz
Teljesítményfelvétel	Max. 2 VA/2 W




### Nincs belső biztosíték

Külső védelem max. C 10 A kismegszakító alkalmazásával szükséges minden esetben.

Kimenetek

Q1/Q2/Q3/L-N (relé)	AC 24...230 V
használat 3-fokozatú ventilátor szabályozáshoz	
Min. max. teljesítmény - rezisztív (induktív)	5 mA...5(4) A

 Tudnivaló!

### Ventilátorokat TILOS párhuzamosan csatlakoztatni!

Egy ventilátort lehet közvetlenül csatlakoztatni, további ventilátoroknál egy relét kell bekötni mindegyik fokozathoz.

Szelepmozgató szabályozáshoz (Q1, Q2)	
Q1 - Min. max. teljesítmény - rezisztív (induktív)	5 mA...1 A
Q2 - Min. max. teljesítmény - rezisztív (induktív)	5 mA...5(4) A
Max össz terh.áram Q1+Q2+Q3	5 A
Használat külső készülékhez (Q1, Q2, Q3)	
Min. max. teljesítmény - rezisztív (induktív) Qx	5 mA...1 A
Max össz terh.áram Q1+Q2+Q3	2 A



### Nincs belső biztosíték

Külső védelem max. C 10 A kismegszakító alkalmazásával a betáp fázisban szükséges minden esetben

ECM ventil. szabályozás	Y50-G0	SELV DC 0...10 V, Max. ±5 mA
Szelepmozgató szabályozás	Y10-G0/Y20-G0 (G)	SELV DC 0...10 V, Max. ±1 mA




Bemenetek


Multifunkcionális bemenet	SELV
X1-M / X2-M	
Hőmérséklet érzékelő bemenet	
Típusa	QAH11.1 (NTC)
Hőmérséklet tartomány	0...49 °C
Kábelhossz	Max. 80 m
Digitális bemenet	
Működés jellege	Beállítható (NO/NC)
Kontaktus érzékenysége	DC 0...5 V, max. 5 mA
Több termosztát párhuzamos bekötése egy kapcsolóra	Max. 20 termosztát kapcsolónként
D1-GND	
Működés jellege	Beállítható (NO/NC)
Kontaktus érzékenysége	DC 6...15 V, 3...6 mA
Több termosztát párhuzamos bekötése egy kapcsolóra	Max. 20 termosztát kapcsolónként.

Bemenetek funkciója	Kiválasztható
Külső helyiség hőmérséklet érzékelő, fűtés/hűtés átváltó érzékelő, Üzem mód átváltó kontaktus, harmatpont érzékelő kontaktus, elektromos fűtő engedélyező kontaktus, hiba érzékelő, felügyeleti kontaktus, befűjt levegő hőmérséklete	X1: P38 X2: P40 D1: P42



**RDG100KN, RDG16..KN**

KNX bus	Interfész típusa	KNX, TP1-64 (elektromosan szigetelt)
	Bus áramerősség	20 mA
Működési adatok	Bus topológia: Lásd KNX kézikönyv (referencia dokumentáció, lásd 18.oldalon)	
	Kapcsolási különbség, állítható	
	Fűtési üzemmód	(P30) 2 K (0.5...6 K)
	Hűtési üzemmód	(P31) 1 K (0.5...6 K)
	Alapjel értékek és beállítási tartományok	
	 Komfort üzemmód	(P08) 21 °C (5...40 °C)
	 Energiatakarékos	(P11-P12) 15 °C/30 °C (OFF, 5..40 °C)
	 Védett	(P65-P66) 8 °C/OFF (OFF, 5..40 °C)
	Multifunkcionális bemenet X1 / X2 / D1	
	X1 bemenet gyári értéke	(P38) 1 (Külső. helyiség hőm.vagy visszat. léghőm. érzékelő,)
X2 bemenet gyári értéke	(P40) 0 (nincs funkciója)	
D1 bemenet gyári értéke	(P42) 3 (Üzemmód váltó kontaktus)	
Környezeti feltételek	Beépített helyiség hőmérséklet érzékelő	
	Mérési tartomány	0...49 °C
	Pontosság 25 °C-nál	< ± 0.5 K
	Hőmérséklet kalibrálási tartomány	± 3.0 K
	Beépített páratartalom érzékelő (RDG165KN)	
	Mérési tartomány	10...90 %
	Pontosság (kalibrálás után P23-nál)	< 5%
	Páratartalom kalibrálási tartomány	± 10%
	Beállítási és kijelzési pontosság	
	Alapjelek	0.5 °C
Pillanatnyilag mért hőmérséklet kijelzése	0.5 °C	
Szabványok és előírások	Működés	
	Légminőség	3K5-osztály
	Hőmérséklet	0...50 °C
	Páratartalom	<95% r.h.
	Szállítás	
	Légminőség	2K3-osztály
	Hőmérséklet	-25...65 °C
	Páratartalom	<95% r.h.
	Mechanikai körülmények	
	Mechanikai körülmények	2M2-osztály
Tárolás		
Légminőség	1K3-osztály	
Hőmérséklet	-25...65 °C	
Páratartalom	<95% r.h.	
Szabványok és előírások	EU megfelelésség (CE)	CE1T3191xx (RDG100KN) CE1T3191xx01 (RDG16..KN)
	Elektronikus szabályozás típusa	2.B (mikro-szétkapcsolás működésnél)
	RCM megfelelésség (Emisszió)	AS/NZS 61000-6-3



	Biztonsági osztály	II EN60730-szerint
	Szennyezettségi osztály	Normál
	Burkolat védettsége	IP30 EN60529-szerint
Környezetvédelmi Megfelelőség	A termék környezetvédelmi tanúsítványa CE1E3181 <sup>1)</sup> tartalmazza a részletes információkat a környezetbarát termék kialakítással és értékeléssel kapcsolatban (RoHS megfelelés, anyagok összetétele, csomagolás, környezeti előnyök, hulladékkezelés).	
Eco design és feliratozási előírások	A fűtőkészülékekre, kombinált fűtésekre vonatkozó EU 813/2013 (Eco design direktíva) és a 811/2013 (Feliratozási direktíva) előírás alapján, az alábbi osztályok vonatkoznak:	
	RDG100KN	
	- A fűtőkészülék On/Off működtetésével	I.osztály 1% érték
	- PWM (TPI) szobatermosztát, On/Off kimenet működtetéssel	IV.osztály 2% érték
	RDG16..KN	
	- A fűtőkészülék On/Off működtetésével	I.osztály 1% érték
	- Modulációs termosztát, modulációs fűtőkészülékkel használva	V.osztály 3% érték
	Megfelel az eu.bac minősítés előírásainak	
	Lásd a terméklistát: <a href="http://www.eubaccert.eu/licences-by-criteria.asp">http://www.eubaccert.eu/licences-by-criteria.asp</a>	
	RDG160KN (213356 licenz)	Energiahaté- Szabályozási konys. címke pontosság [K]
	Fan-coil rendszerek (2 csöves 2 vezetékes) (Motoros mozgató DC, változtatható vent.seb.)	AA Fűtés 0.1 Hűtés 0.1
	Fan-coil rendszerek (4 csöves) (Termikus mozgatók 2-pt, változtatható vent.seb.)	A Fűtés 0.4 Hűtés 0.4
Általános	Csatlakozó terminálok	Tömör vezetékek vagy érvég hüvelyezett vezetékek 1 x 0.4...2.5 mm <sup>2</sup> vagy 2 x 0.4...1.5 mm <sup>2</sup>
Figyelem ⚠	Minimális vezeték keresztmetszet az L, N, Q1, Q2, Q3, Y1, Y2, Y3, Y4 pontokon	Min. 1.5 mm <sup>2</sup>
	Burkolat előlapjának színe	RAL 9003 fehér
	Súly nettó / bruttó (csomagolással)	RDG100KN 0.270 kg/0.380 kg RDG16..KN 0.240 kg/0.320 kg




<sup>1)</sup> A dokumentumok letölthetők: <http://siemens.com/bt/download>.

<b>Referencia dokumentáció</b>	<p>Otthoni és Épület szabályozás kézikönyve - Alapelvek (<a href="http://www.knx.org/knx-en/training/books-documentation/knx-association-books/index.php">http://www.knx.org/knx-en/training/books-documentation/knx-association-books/index.php</a>)</p> <p>Synco CE1P3127 Kommunikáció KNX bus-on keresztül Synco 700, 900 és RXB/RXL Bázis dokumentáció</p> <p>Desigo CM1Y9775 Desigo RXB integráció – S-mód CM1Y9776 Desigo RXB / RXL integráció – egyedi címzés CM1Y9777 Külső készülék integrálása CM1Y9778 Synco integrálás CM1Y9779 Munkavégzés ETS-sel</p>
--------------------------------	---

## Csatlakozó terminálok

### RDG100KN



L, N	Tápfeszültség AC 230 V	(RDG100KN)
G, G0	Tápfeszültség AC 24 V	(RDG16..KN)
L	Relékhez AC 24...230 V	(RDG16..KN)
X1, X2	Multifunkcionális bemenet hőmérsékletérzékelőhöz (pl. QAH11.1) vagy potenciálmentes kapcsolóhoz	

Gyári beállítás:

- X1 = külső hőmérséklet érzékelő
- X2 = Nincs funkciója

(a funkció kiválasztható a P38 / P40-nél).


M Mérési nulla pont érzékelőkhöz és kapcsolókhoz

D1, GND Multifunkcionális bemenet potenciálmentes kapcsolóhoz

Gyári beállítás: üzemmód váltó kapcsoló

(a funkció kiválasztható a P42-nél).

### RDG16..KN



Q1	Szabályozó kimenet "Lassú" ventilátorfok.-hoz AC 230 V
Q2	Szabályozó kimenet "Közepes" ventilátorfok.-hoz AC 230 V
Q3	Szabályozó kimenet "Gyors" ventilátorfokozathoz AC 230 V
Q1...Q3	Speciális funkciókhoz is AC 24...230 V (RDG16..KN)
Y1...Y4	Szabályozó kimenet AC 230 V "szelephez"

(RDG100KN)

("N/O" triak, alaphelyzetben zárt szelepekhez),

kimenet elektromos fűtőhöz külső relén keresztül

Y10, Y20 Szabályozó kimenet DC 0...10 V szeleppozgatóhoz

(RDG16..KN)

Y50 Szabályozó kimenet DC 0...10 V "ventilátorhoz"

(RDG16..KN)

CE+ KNX data +

CE- KNX data -

## Bekötési ábra RDG100KN

Alkalmazás


V1

V2



- 2-csőves

YHC



- 2-csőves és radiátor

YHC

YR

- 4-csőves


- 2-fokozatú

YH

YC

YHC1

YHC2




- 2-csőves

YHC

YE

és elektromos fűtő




- 4-csőves

YH

YC

és elektromos fűtő

YE



N1 RDG100KN Helyiségtermostát

M1 1- vagy 3-fokozatú ventilátor

S1, S2 Kapcsoló (kártyás kapcsoló, ablakkontaktus, jelenlét érzékelő, stb)

V1, V2 Szelepmozgatók:

S3 Kapcsoló a SELV bemeneten

On/Off vagy PWM, 3-pont, fűtés, hűtés, radiátor, fűtés/hűtés, első vagy második fokozat

(kártya- vagy ablakkontaktus)

B1, B2 Hőmérsékletérzékelő (visszatérő léghőmérséklet, külső helyiség hőmérséklet, üzemmódváltó érzékelő, stb.)

YE Elektromos fűtő

CE+ KNX data +

K Relé

CE- KNX data -

YH Fűtési szelep mozgatója

YHC1/YHC2 Első/második fokozat

YC Hűtési szelep mozgatója

YHC Fűtés/hűtés szelep mozgatója

YR Radiátor szelep mozgatója



DC 0...10 V ventilátor

1-fokozatú/3-fokozatú ventilátor

Alkalmazás

V1

V2



- 2-csőes YHC

<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-csőes és radiátor</li> <li>• 4-csőes</li> <li>• 2-fokozatú</li> </ul>	<p>YHC YR</p> <p>YH YC</p> <p>YHC1 YHC2</p>	<p>Q1 Q2 Y10 Y20</p>	<p>Y10 Y20</p>
<p>Szabályozó kimenetek:</p> <p>2 x DC</p> <p>1 x DC</p> <p>1 x On/Off</p> <p>2 x On/Off</p>		<p>Q1 Q2 Y10 Y20</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2-csőes és elektromos fűtő</li> </ul>	<p>YHC YE</p>		
<p>Szabályozó kimenetek:</p> <p>2 x DC</p> <p>1 x DC</p> <p>1 x On/Off</p> <p>2 x On/Off</p>		<p>Q1 Q2 Y10 Y20</p>	
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Kompresszor 1-fokozatú</li> <li>• Kompresszor 2-fokozatú</li> </ul>	<p>C1</p> <p>C1 C2</p>	<p>Q1 Q2 Y10 Y20</p>	

N1 RDG16..KN szobatermosztát

S1...S3 Kapcsoló (kártya kontaktus, ablak kontaktus, jelenlét érzékelő, stb.)

B1, B2 Hőmérsékletérzékelő (visszatérő léghőmérséklet, külső helyiség hőmérséklet, üzemmódváltó érzékelő, stb.)

CE+ KNX data +

CE- KNX data -

YE Elektromos fűtő

M1 1- vagy 3-fokozatú ventilátor, DC 0...10 V ventilátor

V1, V2 Szelepmozgatók: On/Off vagy DC 0...10 V, fűtés, hűtés, radiátor, fűtés/hűtés, első vagy második fokozat

YH Fűtési szelep mozgatója

YC Hűtési szelep mozgatója

YHC Fűtési/hűtési szelep mozgatója

YR Radiátor szelep mozgatója

DH Párátlanító csak RDG165KN-nél  
Q3=On/Off, Y50=0...10V, Lásd P3191.

YHC1/YHC2 Első/második fokozat  
C1/C2 Kompresszor első/második fokozat

## Méreték

Méreték mm-ben

